


Быстрый старт Робота Botzees Mini

1 Для включения нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.



2 Выберите для игры одну из карт.




3 Соберите один из вариантов робота Botzees Mini




4 Сканируйте карту роботом, чтобы выбрать нужный режим карт.






5 Установите карточки команд на линии.



6 Сканируйте флаг на карте, чтобы начать программировать!



Автоматическое слежение и повороты
(КОМАНД НЕ ТРЕБУЕТСЯ)



Слежение и повороты по командам
(ТРЕБУЮТСЯ КАРТОЧКИ КОМАНД)

